



KRATKO UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE SAKURE 231

- 1. Sakuru** uključivati i isključivati na minimumu(okrugli regulator ispod drške).
- 2. Plavi**, suđerasti filter,prati posle svakog čišćenja i suv staviti na uređaj.
- 3.** Posle korišćenja, posudu **oprati deterdžentom i osušiti**, a tek potom glavu uređaja vratiti na posudu.
- 4. Baterijski tresać** povremeno rasklopiti i očistiti. Odvrnuti plastične zavrtnje koji su sa strane, podići poklopac i očistiti tresać i četku od prljavštine.
Baterija, kad je nova, puni se 3x12 sati. Tako formirana, baterija se puni uvek po završetku čišćenja. Ako se baterija tada ne napuni, može doći do pada minimalnog napona u njoj i može postati neupotrebljiva. Vreme punjenja baterije je 4 sata i može izdržati 1000 punjenja.
- 5. Električni tresać** povremeno(nakon 4-5 čišćenja), rasklopiti i očistiti. Odvrnuti 3 zavrtnja na poklopcu četke i podići i očistiti. Izvaditi četku iz ležišta i očistiti je. Proveriti da li ima prljavštine na nosačima četke i očistiti ih.
- 6. Mikro filter**(nalazi se ispod poklopca na donjoj strani uređaja) i **karbonski filter**(nalazi se ispod rešetkastog poklopca na izlazu vazduha) potrebno je, periodično, na 3-4 meseca, prekontrolisati.
Ukoliko su prljavi, potrebno ih je oprati na sledeći način:
 - bilo bi poželjno, pre pranja, izduvati filtere na kompresoru za vazduh,
 - potom, u odvojene posude, potopiti filtere u toplu vodu sa deterdžentom, (Ariel,Bonux..., Axel Sgrasso) i ostaviti ih da odstoje oko 30-tak minuta,
 - oprati ih nekom finom četkicom i isprati pod jakim mlazom tuša,
 - ukoliko je potrebno, ceo postupak ponoviti još jednom,
 - filtere dobro osušiti a zatim vratiti u uređaj.Poželjno je imati rezervni komplet filtera kako bi uređaj bio u stalnoj funkciji.

